


Anbauanleitung: Art. Text Nr.: T00223

Fahrzeugchassis: Typenbezeichnung: Alu-Stütze

Ableitungszeichnung: Technische Änderungen vorbehalten:


Pflegehinweise:

Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf gereinigt und gegebenenfalls geölt oder gefettet werden.



Falls noch keine Bohrungen in der Rahmenverlängerung vorhanden sind, müssen diese noch eingebracht werden. Abstand A= 51mm, Bohrungsdurchmesser 11mm.

ACHTUNG: Auf Korrosionschutz nach dem Bohren achten!!!



Step	Pos.	Bezeichnung / Werkstoff	Menge / Norm
01	1	Schraube Kl.8.8	4x DIN 933 – M10x30
	2	Unterlegscheibe	4x DIN 9021 – 10,5
	3	Mutter KI.8	4x DIN 985 – M10



Anbauanleitung:	Art. Text Nr.: T00223
Fahrzeugchassis:	
Typenbezeichnung:	Alu-Stütze
Ableitungszeichnung: Technische Änderungen vorbehalten:	


Pflegehinweise:


Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf gereinigt und gegebenenfalls geölt oder gefettet werden.

2. Montage an unebener Anschraubfläche:

ACHTUNG: Diese Platten müssen zusätzlich bestellt werden! (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Falls noch keine Bohrungen in der Rahmenverlängerung vorhanden sind, müssen diese noch eingebracht werden wie im Punkt 1 auf Seite 1 beschrieben.





Step	Pos.	Bezeichnung / Werkstoff	Menge / Norm
02	1	Schraube Kl.8.8	4x DIN 931 – M10x70
	2	Unterlegscheibe	4x DIN 9021 – 10,5
	3	Mutter Kl.8	4x DIN 985 – M10
	4	Halteplatte	2x




Anbauanleitung: Fahrzeugchassis: Typenbezeichnung: Art. Text Nr.: T00223

Ableitungszeichnung: Technische Änderungen vorbehalten:

Alu Matic Stütze

Care instructions:


All moving parts must be cleaned at regular intervals or on demand and optionally oiled or greased.



If there are no holes in the frame extension, they have to be drilled.

Distance A= 51mm, 11mm bore diameter.

CAUTION!: Take care of anticorrosive coating after drilling!!!



Step	Pos.	Description / Material	Quantity/ Norm
01	1	Screw Kl.8.8	4x DIN 933 – M10x30
	2	Shim	4x DIN 9021 – 10,5
	3	Nut Kl.8	4x DIN 985 – M10



Anbauanleitung:	Art. Text Nr.: T00223
Fahrzeugchassis:	
Typenbezeichnung:	Alu Matic Stütze
Ableitungszeichnung: Technische Änderungen vorbehalten:	


Care instructions:


All moving parts must be cleaned at regular intervals or on demand and optionally oiled or greased.

2. Mounting to an uneven mounting surface:

CAUTION!: This plate must be ordered separately. (Not included in delivery contents.)

If there are no holes in the frame extension, they have to be drilled as shown in step1, page 1.





Step	Pos.	Description / Material	Quantity/ Nom
02	1	Screw Kl.8.8	4x DIN 931 – M10x70
	2	Shim	4x DIN 9021 – 10,5
	3	Nut Kl.8	4x DIN 985 – M10
	4	Plate	2x